

40

Спецификация аппаратов, входящих в комплект панелей управления станка модели 6М82Ш

Наименование аппаратов	Тип аппарата	Количество на станок	Напряже- ние в в	Номинальный ток в а или номера плавких вставок при напряже- нии	
				220 в	380 в
Пускатель магнитный	ММ-2 ПА-3И	2	127	—	—
Пускатель реверсивный	МПК ПМЕ-2/4	1	127	—	—
Пускатель магнитный	МПК ПМЕ-III	1	127	—	—
Реле промежуточное	ЭП-43/4 ПМИ-04I	1	127	—	—
»	ЭП-43/02 ПМИ-04I	1	220/380	—	—
Предохранитель трубчатый	ПР2-60	3	—	60	35
То же пробочный	ПР2-15 Ц-27	3	—	15	10
Предохранитель	ПЦУ-20 Ц-27	1	—	20	15
»	ПР-1М ПЦУ-6	1	—	6	6
»	ПР-1М ПЦУ-6	1	—	6	6
»	ПР-1М ПЦУ-6	1	—	6	6
»	ПЦУ-20	3	—	20	15
Реле тепловое	РТ-1 ТРН-20	1	—	№ 67 20+5	№ 55 12,5+3
»	РТ-1 ТРН-8	1	—	№ 40 12,5-3	№ 38 8-3
»	РТ-1 ТРН-8	1	—	№ 40 8-3	№ 28 5-5
»	РТ-1 ТРН-8	1	—	№ 6 0,5	№ 2 0,5
Переключатель	ВП-60	1	—	—	—
»	ПП2-60/Н2	1	—	—	—
»	БП1-133	1	—	—	—
»	ВП3-10	1	—	—	—
Переключатель пакетный	ВП7-10	1	—	—	—
Клеммы наборные	КН-1000	66	—	—	—
»	КН-2500	21	—	—	—
»	КН-6000	3	—	—	—

Спецификация аппаратов, входящих в комплект панелей управления станка модели 6М83Ш

Наименование аппаратов	Тип аппарата	Количество на станок	Напряже- ние в в	Номинальный ток в а или номера плавких вставок при напряже- нии	
				220 в	380 в
Пускатель магнитный	ММ-2 ПА-3И	2	127	—	—
Пускатель реверсивный	МПК ПМЕ-2/4	1	127	—	—
Пускатель магнитный	МПК ПМЕ-III	1	127	—	—
Реле промежуточное	ЭП-43/4 ПМИ-04I	1	127	—	—
»	ЭП-43/02 ПМИ-04I	1	380	—	—
Предохранитель трубчатый	ПР2-100 ПР2-60	3	—	—	80
Предохранитель	ПЦУ-20 Ц-27	3	—	—	15
»	ПЦУ-20 Ц-27	1	—	—	20
»	ПР-1М ПЦУ-6	1	—	—	6
»	ПР-1М ПЦУ-6	1	—	—	6
»	ПР-1М ПЦУ-6	1	—	—	6
»	ПЦУ-20 Ц-27	3	—	—	15
Реле тепловое	РТ-1 ТРН-20	1	—	—	№ 62 20
»	РТ-1 ТРН-8	1	—	—	№ 38 8-3
»	РТ-1 ТРН-8	1	—	—	№ 38 8-3
»	РТ-1 ТРН-8	1	—	—	№ 2 0,5
Переключатель	ВП-60	1	—	—	—
Переключатель реверсивный	ПП2-60/Н2	1	—	—	—
То же	БП1-133	1	—	—	—
Переключатель	ВП3-10	1	—	—	—
Переключатель пакетный	ВП7-10	1	—	—	—
Клеммы наборные	КН-1000	63	—	—	—
»	КН-2500	18	—	—	—
»	КН-6000	3	—	—	—