

6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА МОДЕЛИ 6М82Ш (к рис. 2)

№ по схеме	Наименование и назначение органов управления	№ по схеме	Наименование и назначение органов управления
1	Кнопка «Быстро стол»	18	Кнопка «Стоп»
2	Кнопка «Толчок шпинделя»	19	Кнопка «Шпиндель»
3	Указатель скоростей горизонтального шпинделя	20	Кнопка «Быстро»
4	Кнопка «Пуск шпинделя»	21	Переключатель на автоматический цикл или ручное управление стола
5	Кнопка «Стоп шпинделя»	22	Маховичок ручного поперечного перемещения стола
6	Переключатель освещения	23	Вертикальный ручной подъем консоли
7	Гайка зажима хобота	24	Рукоятка переключения подач
8	Маховичок ручного перемещения хобота	25	Указатель подач
9	Рукоятка переключения скоростей шпинделя поворотной головки	26	Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
10	Гайка зажима хобота	27	Рукоятка зажима салазок на консоли
11	Рукоятка переключения скоростей шпинделя поворотной головки	28	Рукоятка включения продольной подачи стола
12	Маховичок выдвижения гильзы шпинделя	29	Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
13	Рукоятка зажима гильзы шпинделя	30	Переключатель вращения шпинделя: «Влево-вправо»
14	Винт зажима стола на салазках	31	Переключатель насоса охлаждения: «Включено-выключено»
15	Рукоятка включения продольной подачи стола	32	Переключатель ввода: «Включено-выключено»
16	Винт зажима стола на салазках	33	Рукоятка переключения скоростей горизонтального шпинделя
17	Маховичок ручного перемещения стола		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА МОДЕЛИ 6М83Ш (к рис. 2а)

№ по схеме	Наименование и назначение	№ по схеме	Наименование и назначение
1	Кнопка «Быстро стол»	18	Переключатель на автоматический цикл или ручное управление стола
2	Кнопка «Толчок шпинделя»	19	Маховичок ручного перемещения стола
3	Кнопка «Пуск шпинделя»	20	Кнопка «Стоп»
4	Указатель скоростей горизонтального шпинделя	21	Кнопка «Шпиндель»
5	Кнопка «Стоп шпинделя»	22	Кнопка «Быстро»
6	Переключатель освещения	23	Маховичок ручного поперечного перемещения стола
7	Гайка зажима хобота	24	Рукоятка вертикального ручного подъема консоли
8	Маховичок ручного перемещения хобота	25	Рукоятка переключения подач
9	Гайка зажима хобота	26	Рукоятка зажима консоли
10	Рукоятка переключения скоростей шпинделя поворотной головки	27	Указатель подач
11	Рукоятка переключения скоростей шпинделя поворотной головки	28	Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
12	Гайка зажима серьги на направляющих хобота	29	Рукоятка зажима салазок на консоли
13	Маховичок выдвижения гильзы шпинделя	30	Рукоятка включения продольной подачи стола
14	Рукоятка зажима гильзы шпинделя	31	Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач
15	Рукоятка включения продольной подачи стола	32	Переключатель вращения шпинделя: «Влево-вправо»
16	Винт зажима стола на салазках	33	Переключатель насоса охлаждения: «Включено-выключено»
17	Винт зажима стола на салазках	34	Переключатель ввода: «Включено-выключено»
		35	Рукоятка переключения скоростей горизонтального шпинделя