

эти перемещения блокированы между собой таким образом, что одновременное включение двух движений невозможно.

Включение продольного хода стола осуществляется рукояткой 5, имеющей три положения: «вправо», «подача влево» и «стоп» (рис. 45).

Минимум продольного хода ограничен кулачком (остановка хода стола влево) и кулачком 1 (остановка хода стола вправо). Чтобы не превысить наибольшего возможного хода стола, указанного в паспорте, передвижение кулачков по пазу процессе их установки ограничено двумя винтами, заложенными внутри паза. Стол может настраиваться на автоматические циклы.

Левая рукоятка продольного хода механизирована с дублирующей рукояткой 11 продольного хода, расположенной снизу салазок и имеет возможность рабочему, находящемуся сбоку (сзади стола), включать продольную

подачу передней плоскости салазок; с правой стороны расположена кнопочная станция (см. рис. 45), которой находятся кнопки «Шпиндель» (б), «Быстро» (а) и «Стоп» (в). Кнопкой «Стоп» отключаются все движения в станке.

Левые рукоятки механических подач (продольной, поперечной или вертикальной) находятся не в одном положении, то с включением кнопки «Шпиндель» одновременно включается соответствующая подача.

При включения подачи без вращения шпинделя, может понадобиться при наладке станка, необходимо рукоятку включения шпинделя на дверце электрошкафа поставить в среднее нулевое положение.

Кнопка «Быстро» включает быстрый ход стола, если она нажата или консоли при условии, если соответствующие рукоятки включены в нужном направлении. При снятии нажима на кнопку быстрый ход отключается.

В условиях автоматического цикла кнопка «Стоп» не работает.

Кнопки 8 и 10 служат для зажима салазок на консолях и дают возможность увеличить жесткость конструкции при тяжелом силовом режиме на продольной подаче.

Чтобы начать поперечный ход при поджатых рукоятках зажима салазок воспрещается.

Принципиальные кулачки 9 предназначены для автоматического отключения поперечной подачи поперечного быстрого хода в нужном месте. В пазу салазок имеются ограничивающие кулачки, не дающие возможности передвижения кулачков за пределы ходов, оговоренных в паспорте.

Следует указать, что в поперечном направлении ограничены ходы, так как длина поперечного хода ограничена нишами консоли.

Использование станка на механических ходах за пределами величины перемещения кулачками установленных пределах ведет к поломке станка;




Рис. 45. Общий вид стола и салазок