



Рис. 63а. Схема расположения подшипников станка модели 6М83Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШАРИКО- И РОЛИКОПОДШИПНИКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА СТАНКАХ (пр

№ по схеме	Количество подшипников на станок	№ подшипника или обозначе- ние по ГОСТу	Установленные подшипники		Максимальное число оборо- тов в минуту
			тип подшипника	габариты	
34;31	3	204	Шарикоподшипник ра- диальный	20×47×14	675
57;32;35;36	4	205	То же	25×52×15	740
55	1	206	— " —	30×62×16	380
16;13	2	207	— " —	35×72×17	1420
26;70	2	210	— " —	50×90×20	1420
20	1	211	— " —	55×100×21	1420
1;8	2	212	— " —	60×110×22	1400
14;15	2	305	— " —	25×62×17	675
23;17;18;19;10	6	307	— " —	35×80×21	1440