

Диаграмма перекл. ВРШ

N контактов по схеме	Положение рукоятки	
	-45°	+45°
И1-И3	X	—
С1-С3	X	—
И1-С3	—	X
С1-И3	—	X

Рис 13а Схема электрическая принципиальная

Поз. обозначение	Наименование	Кол.
ВВ	Выключатель автоматический (смотри таблицу 7)	I
ВРШ	Переключатель на 2 положения ПЕ-012 исп.3	I
КнС	Кнопка КЕ-011 исп.2, красная	I
КнП	Кнопка КЕ-011 исп.2, черная	I
МШ	Двигатель трехфазный асинхронный (смотри таблицу 8)	I
ЛОс	Светильник НКС01х100/ПОО-07 с основанием	I
ЛОс	Лампа местного освещения М024-40	I
Прс	Предохранитель ПРС-6-П с плавкой вставкой ПВД-2	I
РШ	Пускатель магнитный (см.таблицу 9)	I
ТрО	Трансформатор освещения (смотри таблицу 10)	I

Электродвигатель привода шпинделя	Реле шпинделя	Тр-р местного освещения	Светильник местного освещения